

**TABELLA POTENZA E COPPIA**

Giri Motore	Hp	kW	Kgm
3000	29,4	21,64	7,17
3200	32	23,55	7,16
3500	38,5	28,34	7,88
4000	48	35,33	8,59
4500	59,4	43,72	9,45
5000	72,5	53,36	10,38
5500	84,7	62,34	11,03
6000	94,8	69,77	11,31
6200	99,2	73,01	11,45
6500	101,4	74,63	11,17
6700	100,5	73,97	10,74

